

Инструкция за видеоизлъчването в изборния ден

Целта на настоящата инструкция е да подпомогне председателя на СИК при извършване на видеозаснемането и видеоизлъчването **след края на гласуването**. Видеоизлъчването трябва да стартира веднага след приключване на гласуването в секцията и е активно по време на броенето на бюлетините и съставянето на СИК протокола. Дори и да няма условия за онлайн видеоизлъчване поради проблеми с връзката, системата ще извърши автоматично запис на устройството, който в последствие ще бъде публикуван онлайн.

С КАКВО РАЗПОЛАГАТЕ

Устройство за видеоизлъчване (мобилен телефон)

Адаптер за зареждане и кабел за телефона

Стойка за телефона



Настоящата инструкция



ЗА НЕДЕЛЯ – СЛЕД КРАЯ НА ГЛАСУВАНЕТО

ПОДГОТОВКА

1

Изберете маса, на която ще бъдат разположени стойката и устройството. Необходимо е в близост да има електрически контакт, в който да включите адаптера при нужда.

2

Устройството ще излъчва от основната камера на гърба на екрана. Изберете място за стойката така, че камерата да не е обрната срещу прозорец или друг източник на светлина.

3

Извадете стойката и я разположете така, че да ви бъде удобно да работите, показвайте бюлетините и попълвате СИК протокола.

4

Извадете телефона от кутията и го поставете на стойката.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЪЧВАНЕТО

5

Стартирайте устройството като задържите бутона за включване от лявата страна на апарата.



6

Изчакайте зареждането докато не се появи екрана с бутон **Сканирайте QR код**. Натиснете го.



7

Поставете за кратко пред камерата на телефона QR кода в долната лява част на тази инструкция.



Системата ще сканира кода и ще стартира автоматично излъчването и записа.


На екрана на устройството можете да наблюдавате накъде е насочена камерата и при необходимост да коригирате позицията на стойката.

Записването и излъчването се извършват в периода от обявяване на гласуването за приключило до съставяне, включително подписване, на протокола на секционната изборителна комисия.

Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва от същия след подписване на протокола на СИК от всички членове на СИК.

i

СКАНИРАЙТЕ ТУК



8

След приключване на дейностите изключете устройството като задържите бутона за включване и изберете „Изключване“.



9

Приберете устройството и адаптера към него в кутията и сгънете стойката. Не забравяйте да предадете кутията с устройството, стойката и пликите с инструкциите в РИК.